

Kalkulačka TRULY s nastavitelným počtem platných míst a funkcemi GT a MU (model 2006,2007A,2008A)

NÁVOD K OBSLUZE

ON zapnutí kalkulačky
OFF vypnutí kalkulačky
CE smazání posledního zobrazeného čísla
C smazání displeje (ne paměti)
AC smazání veškerých hodnot
è smazání poslední zvolené číslice
MR vyvolání obsahu paměti na displej
MC smazání obsahu paměti
M+ přičtení hodnoty z displeje do paměti
M- odečtení hodnoty z displeje od hodnoty uložené v paměti
GT Grand Total; při každém stisknutí = se hodnota z displeje přičte do paměti "GT", stisknutím GT je celková hodnota paměti zobrazena na displeji, tlačítkem AC se obsah GT vymaže

MU výpočet marže;

Př.: Pořizovací hodnota zboží je 100 Kč. Za kolik musíte zboží prodat, abyste jej prodali 20% ziskem?

Jak postupovat: Zadejte 100, stiskněte tlačítko +, zadejte 20 a stiskněte tlačítko MU. Na displeji se zobrazí 120.

Nastavení přepínačů: (pouze u modelů s přepínačem)

ON/OFF zapnutí a vypnutí kalkulačky

4, 2, 0, ADD2 počet desetinných míst za desetinnou

tečkou. ADD2: při tomto nastavení se např. desetinné číslo 12,25 zadává bez desetinné tečky

F, CUT, UP, 5/4 zaokrouhlovací režim

F zaokrouhlování vypnuto

CUT poslední cifra výsledku není zaokrouhlena,

ale je zobrazen pouze počet nastavených desetinných míst

UP poslední cifra výsledku je vždy zaokrouhlen směrem nahoru

5/4 poslední cifra je zaokrouhlena dle následující číslice.

Popis ostatních tlačítek:

..9 zapsání číslic na displej

+ sčítání

- odečítání

x násobení

: dělení

% výpočet procent

= rovná se, zobrazení výsledku operace na displeji